

12V専用

前後兼用


# 字光式照明器具取付説明書 (EL光源式)

ワールドオートプレート株式会社

※車の使用者に必ずお渡しください!

## ①配線をする。

前面はスモールランプ等、後面はライセンスプレートランプ(番号灯)の配線よりジョイントホルダー(配線接続器具)を使用して照明器具の(+) (-)線に接続して下さい。配線は、長めに余裕をもって設定してありますので、結線の際に調整して下さい。配線保護のため添付の黒ビニールパイプに(+) (-)線を通してご使用ください。



(前面)

## ②プレート及び照明器具を車体に取り付ける。

照明器具付属のビスを使用し、プレートごと一体で取り付けて下さい。プレート及び本製品を取り外すような場合は、片手で器具を支えながらビスを外して下さい。落下し車体に傷を付けたり、本製品を破損したりする原因となります。(注意: プレート用ビスは使用いたしません。)

(後面)

### E L式照明器具、配線の際のご注意


- ※ スモールライトの電源を入れた状態での結線は絶対に行わないで下さい。故障の原因になります。
- ※ 照明器具が点灯しない場合、(+)・(-)を間違えて取り付けられているか、配線の被膜が十分に切れず完全に通电していない可能性がありますので、再度結線をご確認ください。

### 接続用器具使用説明

(配線接続器具)●数字の順序に従って下さい。

#### ⚠ 注意

車両及び照明器具側の(+)、(-)をご確認のうえ別々の接続用器具を使用して結線して下さい。





### ※プレートを照明器具に取り付ける際の注意!

- ◎プレートを図のように照明器具下部フックにしっかり差し込む。
- ・プレートビス穴と照明器具ビス穴が一緒になるように揃える。プレートを取り付けの際は、斜めに差し込むようにして下さい。

◎プレートが正しく差し込まれているかご確認下さい。

(正しい)

(誤り)



◎裏面をお読み下さい。(保証についてのお知らせがございます。)